

KIEROWCA

DJ 70610

PILOT

4	3
5	6
12	11
13	14
20	19
21	22
23	24
25	26
32	31
33	34
40	39
41	42
48	47
49	50

2	1
7	8
10	9
15	16
18	17

WC

BAREK

27	28
30	29
35	36
38	37
43	44
46	45
52	53