

KIEROWCA

BOVA MAGIQ DJ 54300 i DJ 54310

PILOT

1	2
5	6
09	10
13	14
17	18
21	22
23	24
25	26
29	30
33	34
37	38
41	42
45	46
49	50
53	54

3	4
7	8
11	12
15	16
19	20

WC

BAREK

27	28
31	32
35	36
39	40
43	44
47	48
51	52